



Gestar

Automatic Control Station

Un système entièrement automatisé permettant en un temps record de déterminer les paramètres qualité essentiels à la réception du grain.

- Obtenir le taux de protéines, l'humidité, le poids spécifique, le gluten, le zeleny, le taux d'impuretés, etc. en un seul passage du même échantillon sans intervention humaine
- Intégrer les résultats dans les bases de données clients
- Compiler toutes ces informations sur un même ticket en y associant la quantité livrée

Les appareils d'analyse CHOPIN Technologies inclus dans le Gestar



Possibilité d'intégrer les sondes de prélèvement automatique



Quatuor II

Nettoyage et mesure du taux d'impuretés



Aqua-TR

Humidimètre agréé



Infraneo

Mesure des protéines, teneur en eau, amidon, cendres et autres paramètres



PC

Interface PC de contrôle Gestar

Avantages

- **Traçabilité :**
 - Sauvegarde de chaque analyse
 - Production d'échantillon témoin
- **Sécurité des résultats :**
 - Pas de saisie manuelle grâce au transfert informatisé
- **Fiabilité des mesures :**
 - Homogénéisation automatique des prélèvements
 - Analyse identique de tous les échantillons
- **Réduction de la charge opérateur :**
 - Pas de manipulation des appareils et des échantillons
 - Evacuation des surplus d'échantillon

